


LiteSolar 连接采集器指导书

注意：以下操作已经假定你已经配置好所有采集器！

第一步： 登陆采集器网页（用户名和密码都是：admin），点击【系统管理】-【配置管理】，将鼠标悬浮在设备名称上，查看采集器的设备配置信息，如下图所示：



根据上面的操作，获得信息：采集器 IP、设备类型、设备地址。

备注 1：采集器的 IP 地址可以利用 iSearch 软件搜索出来。

备注 2：如果设备下面没有设备，请先在采集器上添加设备

第二步： 打开 LiteSolar，点击【添加设备】，在设备类型下拉框选择第一步对应的设备类型设备地址，操作如下图所示：



备注 1: 采集器标注的设备类型和 LiteSolar 名称描述可能会有细微差别。

第三步: 依次重复第一步和第二步, 直到所有设备添加完毕。